



Vážení zákazníci,

Ako doplnok k Vašej novej testovačke bankoviek CCE 1700 NEO nájdete nižšie uvedenú príručku pre obsluhu nového testovacieho zariadenia.

Manuály vo viacerých jazykoch môžete nájsť a stiahnuť z nasledujúcej internetovej stránky :

www.cce.gmbh/service/manuals.

Prehľad produktu:

Predná časť:	Zadná a spodná časť:
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vydávanie prijatých bankoviek z prednej strany 2. Vydávanie prijatých bankoviek na zadnej strane 3. Zobrazenie: Počet prijatých bankoviek 4. Zobrazenie: Hodnota prijatých bankoviek 5. Mena: Lokálna mena 6. Mena: EUR 7. Tlačidlo DIR/CLR: Krátke stlačenie: Vymazanie hodnoty, Dlhé stlačenie: Zmena smeru výstupu 8. Tlačidlo ON/OFF: Zapnutie/Vypnutie 9. Tlačidlo ADD/DEN: Dlhé stlačenie: Zmeny medzi pridaním a zobrazením prijatých bankoviek 10. Zbierka bankoviek / všeobecný smer vydávania zamietnutých bankoviek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priestor pre batériu: pripojenie pre voliteľnú batériu 2. Priestor pre batériu: Slot na kartu SD pre aktualizáciu softwaru a a výmenu meny 3. Štítko s výrobným číslom 4. Mini - USB port pre pripojenie k PC 5. Pripojenie napájacieho zdroja (12 V DC / 1 A)

Uvedenie do prevádzky:

- Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky
- Pripojte adaptér k CCE 1700 NEO, ak sa zariadenie nezapne automaticky stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy.
- Vložte bankovky, ktoré chcete otestovať do zariadenia
- Bankovky prejdú testovačku a skontrolujú sa, akceptované sa vysúvajú buď na prednú alebo zadnú stranu podľa nastavenia.
- Nepravé bankovky sa zvyčajne vysúvajú na zadnú stranu a výstražný tón nás informuje o nepravosti bankovky

Čistenie snímačov

Bankovky a usadzujúci prach spôsobujú usadeniny pred senzormi zariadenia. Vedie to k zvýšenému neuznávaní pravých bankoviek. Snímače zariadenia CCE 1700 NEO čistite v pravidelných intervaloch. Pri čistení zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Uchopte vstupný zásobník zariadenia a zdvihnite ho nahor. S mäkkou kefou a čistiачou handričkou na okuliare môžete odstrániť usadeniny zo snímačov, ako aj z bankoviek. Prípadne si môžete objednať špeciálne čistiace karty a sprej na stlačený vzduch pre profesionálne čistenie.