



CUSTOM[®]




Manuál prepojenie váhy s BIG III TOUCH


Prepojenie pokladne a obchodnej váhy CAS


1.1 Konfigurácia obchodnej váhy CAS

1. Vypnite váhu.
2. Stlačte a držte tlačidlo  a zapnite váhu.
3. Pomocou tlačidla  sa prepne do nastavenia funkcie „PRINT“



4. Tlačidlom nastavte spôsob odosielania dát na hodnotu „non“.





5. Zvolenú hodnotu potvrdíte tlačidlom  Pomocou stlačania tohoto istého tlačidla sa dostanete aj z režimu nastavení.



1.2 Zapojenie komunikačného kábla

**Konektor RJ45
pohľad zospodu**



**Konektor RS232 - 9pin
samec**



o kábla